

# シエンタ車いす仕様車 スロープタイプ 操作方法

## 1 乗車準備



助手席を前方にスライドし、  
セカンドシートがある場合は  
タンブルする

## 2 車高調整



バックドアを開け、  
車高調整スイッチの  
「下」を押す

## 3 スロープを出す



スロープを支えながら  
ロック解除レバーを引き、  
スロープを引き出す

## 4 後退防止解除



後退防止スイッチの  
「解除」を確認する

## 5 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかける

## 6 車いすの乗車



後退防止スイッチを「作動」にし、車いすのブレーキを解除し車内に乗り入れる

## 7 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、車いすにかける

## 8 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「ロック」を押す

## 9 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

## 10 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

## 11 スロープの格納



スロープを車内に入れる

## 12 車高調整



車高調整スイッチの「上」を押す