

Tanto Sloper

車いす乗車方法 車いすの乗車は、かならず介添えの方が安全を確認しながら行ってください。



STEP 01 } **ロックを確認**
スロープを起こす

スロープが前倒しになっている時には必ずスロープを起こして、確実にロックされていることを確認の上、操作してください。



STEP 02 } **ワンタッチ簡単操作**
スロープを引き出す

スロープの取っ手を持ちながらスロープロック解除ハンドルを引き、ゆっくりと引き出しながら降ろします。



STEP 03 } **ラクラク乗車**
電動ウインチで乗車

ウインチベルトフリースイッチを長押しし、ウインチベルトを引き出し、車いすにセットします。ワイヤレスリモコンを操作して、車いすを乗車させます。車いす乗車の方のつま先が前方に接触しないように注意してください。



STEP 04 簡単に固定
車いすの固定

車いす固定ベルトを車いすにかけて位置を決め、電動ウインチで固定します。



STEP 05 片手で簡単収納
スロープの収納

取っ手を持ちながらスロープをゆっくりと起こし、カチッと止まるのを確認します。



シートベルトの装着

車いす乗車の方に3点式ELRシートベルトを装着します。

車いすの車輪の形状によっては、シートベルトの通し方が異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

! シートベルトの装着方法

シートベルトは、車いすの左右のアームレストの下側を通して装着してください。車輪が大きい車いすの場合は、スポークの間も通してください。サイドパネル付き車いすは、サイドパネルの下側または開口部からベルトを通してください。また、腰部ベルトは乗車の方の腰骨のできるだけ低い位置に密着させ、肩部ベルトは肩に十分かけてください。腰部ベルトと肩部ベルトは、ねじれがないように装着してください。



正しい装着方法
〈車輪が大きい
車いすの場合〉