

スペーシア 操作手順

テールゲート一体型スロープにフリーモード機能付きの電動ウインチを採用
乗せ降ろしをサポートします。

1



バックドアを開け、スロープ左側のハンドルを握り、解除ノブを引き上げながらスロープをゆっくり後方に倒して接地させます。
スロープの表面には滑り止め加工が施してあり、雨の日などの乗せ降ろしをサポートします。

※スロープを使用する際、スロープの根元にある左右のロックピンが
▼マークの位置にあることを確認してください。

2



リヤスペース左側のベルトフリーボタンを押してフリーモードに切り替えます。



ウインチベルトを引き出し、車いす前輪上のフレームにフックをかけます。

3



電動ウインチ昇降能力 120kg



車いす停止マーク

ベルトフリーボタンを再度押し、ウインチモードに切り替えます。ワイヤレスリモコンで電動ウインチを操作し、後輪の中心が車いす停止マーク(黄色い△印)付近にくるまで引き上げます。電動ウインチの巻き上げを待たずに、介助の方が手で押して乗車させることも可能です。

4



後部固定ベルトのフックを車いす後輪のフレームにかけ、長さを調整してベルトのたるみをとります。(左右2か所)

ワイヤレスリモコンの「上」ボタンを「ピッピッ」と音がするまで押し続け、車いすを固定します。

5



シートベルトを着用します。